

Tool Instruction

TROUSSE D'OUTILS POUR L'ENTRETIEN ET LA REMISE À NEUF DES BOÎTES DE VITESSES EATON[®] PROCISION[™]

4328542R1

Tool Number: RR2001TR-NAV



0000428104

Figure 1. Trousse d'outils la remise à neuf des boîtes de vitesses Eaton[®] Procision[™]

Fonction

Trousse d'outil indispensable pour la réparation et la remise à neuf des boîtes de vitesses Eaton[®] Procision[™].

Application(s)

Véhicules Navistar® équipés d'une boîte de vitesses Eaton® Procision™



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.





AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 <p>0000428106</p>	RR2001TR-NAV	1	<ul style="list-style-type: none"> • RR1042TR : Outil d'insertion de la bague extérieure du roulement avant de l'entrée secondaire • RR1043TR : Outil d'insertion du roulement avant de l'arbre supérieur • RR1044TR : Entretoise de la presse avant de l'arbre supérieur • RR1045TR : Outil d'insertion de la bague extérieure du roulement avant de l'arbre inférieur • RR1046TR : Outil d'insertion du roulement avant de l'arbre inférieur • RR1047TR : Entretoise de la presse avant de l'arbre inférieur • RR1048TR : Outil d'insertion de la bague extérieure du roulement intermédiaire de l'arbre supérieur • RR1050TR : Outil d'insertion de la bague extérieure du roulement intermédiaire de l'arbre inférieur • RR1051TR : Outil de pose du joint de la tige du carter • RR1052TR : Outil de dépose du roulement intermédiaire de l'arbre inférieur et de la bague intérieure du pignon à étages • RR1056TR : Outil de pose du joint de la tige du carter d'embrayage • RR1057TR : Dispositif de retenue à crans des axes de fourchette
 <p>0000160075</p>	4328542R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions

1. Reportez-vous au Manuel d'entretien des boîtes de vitesses Eaton® Procision™ pour des instructions détaillées.

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).