

Tool Instruction Trousse d'outil d'installation et de dépose d'embrayage

4328567R1

Tool Number: RR2000CL



0000431511

Figure 1. Trousse d'outil d'installation et de dépose d'embrayage RR2000CL

Fonction

Outil essentiel utilisé pour l'installation et la dépose de l'embrayage dans les boîtes de vitesses Eaton® Endurant™.

Application(s)

Véhicules International® LT®, RH™ et LoneStar®

Des applications véhicule supplémentaires peuvent s'appliquer.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000431512	RR2000CL	1	Trousse d'outil d'installation et de dépose d'embrayage (comprend les pièces RR1087TR, RR1063TR-3 et RR1063TR-4)
 0000160075	4328567R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions

1. Reportez-vous au manuel d'atelier Eaton® approprié pour des instructions détaillées.

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).