

Tool Instruction Trousse MDI 2

4328606R1

Tool Number: EL-52100



0000433645

Figure 1. EL-52100 — Trousse MDI 2

Fonction

L'interface de diagnostic multiple 2 (MDI 2) est utilisée comme aide au diagnostic et à la réparation des composants et des systèmes électriques. Le MDI 2 est conçu pour connecter le véhicule à un PC qui fonctionne ensuite via le MDI 2 pour le transfert de données et la reprogrammation des modules.

Application(s)

Véhicules de la série International® CV™ 2018

Cet outil peut être utilisé pour d'autres moteurs ou véhicules.

Application(s) (cont.)

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Manuel de diagnostic du moteur*.




! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, garez le véhicule sur une surface horizontale rigide, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 <p>0000433866</p>	S.O.	1	Assemblage de MDI 2
 <p>0000433587</p>	EL-52100-1	1	Câble DLC de MDI 2
 <p>0000433589</p>	EL-52100-2	1	Câble USB de MDI 2

Tool Contents (cont.)

Table 1. (cont.)

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 <p>0000433588</p>	EL-52100-3	1	Câble Ethernet CAT5E de MDI 2
 <p>0000433590</p>	EL-52100-4	2	Unité Wi-Fi PTP de MDI 2 (clé électronique)
 <p>0000160075</p>	4328606R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions

REMARQUE: Veuillez consulter le portail d'entretien International® Service Portal™ au sujet d'éventuelles révisions de ce document.

1. Reportez-vous au Manuel d'atelier approprié pour les instructions détaillées.

Précaution et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants.
- Remplacez les éventuels composants endommagés.

Informations de contact

Si vous souhaitez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires à formuler, veuillez contacter le Navistar Service Tool Support Center :

- Submit a Service Tool iKNow Case File (Soumettre un dossier d'outil d'entretien iKNow).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (numéro gratuit).