

Tool Instruction Crochet

4328611R1

Tool Number: 19-043-02



0000432464

Figure 1. 19-043-02 – Crochet

Fonction

Outil indispensable conçu pour aider à retirer le sac de déshydratant du réservoir déshydrateur de la climatisation et le filtre du condenseur.

Application(s)

Véhicules International[®] CV[™], MV[™], LoneStar[®], HV[™] de moyenne cylindrée et IC Bus[®] série TC

Des applications supplémentaires peuvent s'appliquer

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000432462	19-043-02	1	Crochet
 0000160075	F4328611R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions

1. Stationnez le véhicule sur une surface horizontale.
2. Placez le levier de vitesses en position de stationnement [P] ou au point mort [N] et serrez le frein de stationnement.
3. Tournez la clé de contact sur la position OFF (Arrêt).
4. Placez des cales aux roues.
5. Déposez le condenseur de la climatisation. Reportez-vous au Manuel d'atelier approprié pour obtenir des instructions détaillées.
6. Effectuez la procédure d'entretien. Reportez-vous au Manuel d'atelier approprié pour obtenir des instructions détaillées.
7. Retirez les cales bloquant les roues.

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).