

## Tool Instruction Installateur du joint d'étanchéité de l'huile arrière de vilebrequin

4328637R1

---

Tool Number: J-44642



0000433652

Figure 1. J-44642 – Installateur du joint d'étanchéité de l'huile arrière de vilebrequin

### Fonction

Outil essentiel utilisé pour installer le joint d'étanchéité de l'huile arrière de vilebrequin.

### Application(s)

Moteur International® 6.6 2018

Cet outil peut être utilisé pour d'autres moteurs ou véhicules.

## Application(s) (cont.)



**GOVERNMENT REGULATION:** Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Manuel de diagnostic du moteur*.



**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, gardez le véhicule sur une surface horizontale rigide, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.





**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

## Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000433654	J-44642	1	Installateur du joint d'étanchéité de l'huile arrière de vilebrequin
 0000160075	4328637R1	1	Mode d'emploi de l'outil

## Instructions

**REMARQUE: Veuillez consulter le portail d'entretien International® Service Portal™ au sujet d'éventuelles révisions de ce document.**

1. Garez le véhicule sur une surface horizontale.
2. Placez le levier de vitesses en position de stationnement [P] ou au point mort [N] et serrez le frein de stationnement.
3. Tournez la clé de contact sur la position OFF (Arrêt).
4. Placez des cales aux roues.
5. Localisez et accédez au joint d'étanchéité de l'huile arrière du vilebrequin. Reportez-vous au Manuel d'atelier approprié pour les instructions détaillées.
6. Effectuez la procédure. Reportez-vous au Manuel d'atelier approprié pour les instructions détaillées.
7. Retirez les cales bloquant les roues.

## Précaution et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants.
- Remplacez les éventuels composants endommagés.

## Informations de contact

Si vous souhaitez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires à formuler, veuillez contacter le Navistar Service Tool Support Center :

- Submit a Service Tool iKNow Case File (Soumettre un dossier d'outil d'entretien iKNow).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (numéro gratuit).