

Tool Instruction Raccord d'adaptateur M18 x 1,5

4328649R1

Tool Number: 12-889-08



0000434305

Figure 1. 12-889-08 — Raccord d'adaptateur M18 x 1,5

Fonction

Utilisé avec l'outil ZTSE1632, le raccord d'adaptateur M18 x 1,5 est installé dans le port du capteur de pression d'huile moteur lors de l'amorçage du système de lubrification.

Application(s)

MaxxForce® 13, 2013 N13, MaxxForce DT, 9, 10, N9, N10

Des applications moteur supplémentaires peuvent s'appliquer.

Application(s) (cont.)



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 <p>0000434304</p>	12-889-08	1	Raccord d'adaptateur M18 x 1,5
 <p>0000160075</p>	4328649R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions

1. Stationnez le véhicule sur une surface horizontale.
2. Placez le levier de vitesses en position de stationnement [P] ou au point mort [N] et serrez le frein de stationnement.
3. Tournez la clé de contact sur la position OFF (Arrêt).
4. Placez des cales aux roues.
5. Amorcez le moteur. Reportez-vous à la Procédure d'amorçage de l'huile moteur dans le manuel d'entretien approprié pour des instructions détaillées.
6. Retirez les cales bloquant les roues.

Soins et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center):

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).