

Tool Instruction Trousse d'outils 2 pour la remise à neuf des boîtes de vitesses Eaton® Endurant™

4328755R1

Tool Number: RR2013TR



0000464425

Figure 1. RR2013TR – Trousse d'outils 2 pour la remise à neuf des boîtes de vitesses Eaton® Endurant™

Fonction

Trousse d'outils utilisée pour retirer et installer le synchroniseur de gamme, le roulement de sortie, l'arbre de sortie planétaire et le carter arrière sur le carter principal.

Application(s)

Véhicules International® LT®, RH™ et LoneStar® Series équipés d'une transmission Eaton® Endurant™

Des applications véhicule supplémentaires peuvent s'appliquer



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures graves ou mortelles ou des dommages matériels, garez le véhicule sur une surface horizontale rigide, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures corporelles ou mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures graves ou mortelles ou des dommages matériels, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dégradation. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées si nécessaire.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000464426	RR1089TR	1	Outil de dépose et de pose du roulement de sortie
 0000464427	RR1090TR	1	Goupilles d'alignement du carter arrière (deux goupilles comprises)

Tool Contents (cont.)

Table 1. (cont.)

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000464428	RR1091TR	1	Goupilles d'alignement du plateau de réaction (deux goupilles comprises)
 0000160075	4328755R1	1	Instructions d'utilisation de l'outil

Instructions

1. Reportez-vous au manuel d'atelier Eaton® approprié pour des instructions détaillées.

Précautions et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de remplacement, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des questions, des problèmes ou des observations à formuler, veuillez contacter le Centre d'assistance des outils d'entretien/réparation de Navistar :

- Envoyez un Dossier de cas iKNow concernant un outil d'entretien (Service Tool iKNow Case File).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).