

Tool Instruction Adaptateur de cric à transmission

4328853R1

Tool Number: 13-000-04



0000477398

Figure 1. Adaptateur de cric de transmission 13-000-04

Fonction

Cet adaptateur est monté sur un cric de transmission et est utilisé pour aider à stabiliser et soutenir la transmission internationale[®] T14 2024 pendant le retrait et l'installation.

Application(s)

Transmission 2024 International[®] T14

Application(s) (cont.)



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées conformément à la réglementation locale.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures graves ou mortelles ou des dommages matériels, veuillez lire toutes les instructions de sécurité figurant dans la section « Consignes de sécurité » du *Manuel d'entretien du moteur* ou du *Guide des diagnostics du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures potentiellement mortelles ou des dommages matériels, gardez le véhicule sur une surface horizontale rigide, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures corporelles potentiellement mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures potentiellement mortelles ou des dommages matériels, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dégradation. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées si nécessaire.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro d'outil	Qté	Description
 <p>0000477399</p>	13-000-04	1	Adaptateur de cric à transmission
 <p>0000160075</p>	4328853R1	1	Instructions pour l'outil

Instructions

REMARQUE: Veuillez consulter le portail International® Service PortalSM au sujet d'éventuelles révisions de ce document.

1. Reportez-vous au Manuel d'entretien approprié pour des instructions détaillées.
2. Lors du montage de l'outil sur le cric de transmission lors de l'installation, assurez-vous que la flèche sur la plaque pointe vers l'avant de la transmission.
3. Fixez l'adaptateur du cric de transmission au cric de transmission à au moins deux endroits.

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez les composants endommagés.

Coordonnées

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de remplacement, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des questions, des problèmes ou des observations à formuler, veuillez contacter le Centre d'assistance des outils d'entretien/réparation de Navistar :

- Envoyez un Dossier de cas iKNOW concernant un outil d'entretien (Service Tool iKNOW Case File).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).