

Tool Instruction CABLEADO EXTERNO

4328422R1

Tool Number: 08-332-01



0000404990

Figura 1. 08-332-01 – Cableado externo



0000405292

Figura 2. 08-332-01 – Vista del conector del cableado externo

Propósito

Herramienta esencial que se utiliza para probar / diagnosticar diversos circuitos.

Application(s)

Motor 2015 psi 8.8L

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños materiales, lesiones personales y/o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de Seguridad” del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, utilice siempre protección ocular al realizar tareas de mantenimiento.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000404991	08-332-01	1	Cableado externo
 0000160075	4328422R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

NOTA: Por favor, consulte el Portal de ServicioSM de International[®] con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Consulte el manual de servicio / diagnóstico apropiado para obtener instrucciones detalladas.

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, favor de consultar el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)