

Tool Instruction

Adaptador del medidor de compresión

4328596R1

Tool Number: EN-47603



0000432105

Figura 1. Adaptador del medidor de compresión EN-47603

Propósito

Herramienta esencial diseñada para sujetar el medidor de compresión a la lumbrera de la bujía incandescente del motor International[®] 6.6L.

Application(s)

Motor 2018 International[®] 6.6

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

Application(s) (continúa)

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad” del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000432106	EN-47603	1	Adaptador del medidor de compresión
 0000160075	4328596R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

Instalación

NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Estacione el vehículo en una superficie plana.
2. Cambie la transmisión a las posiciones de estacionamiento (P) o neutro (N) y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.
5. Limpie y lubrique las roscas del adaptador.
6. Localice y acceda a la lumbrera de la bujía incandescente. Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.
7. Lleve a cabo el procedimiento, consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
8. Quite los calces de las ruedas.

Cuidado y mantenimiento

- Limpie y lubrique las roscas del adaptador
- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)