

## Tool Instruction

### Punta de destornillador para sujetadores a prueba de manipulación. Juego de puntas para destornillador GR-6 Arnold

4328597R1

---

Tool Number: EN-50956-A



0000432107

**Figura 1. EN-50956-A – Punta de destornillador para sujetadores a prueba de manipulación. Juego de puntas para destornillador GR-6 Arnold**

### Propósito

Herramienta esencial utilizada para instalar sujetadores a prueba de manipulación en el sistema de ventilación positiva de la caja del cigüeñal (PCV). Los sujetadores se destruyen durante la extracción y se deben instalar nuevos sujetadores a prueba de manipulación. Para cumplir con lo dispuesto por la Junta de Recursos de Aire (ARB), esta punta para destornillador instalará un sujetador únicamente.

## Application(s)

Motor 2018 International® 6.6

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

**!** **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad” del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.

**!** **ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

**!** **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

**!** **ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

## Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000432108	EN-50956-A	1	Juego de puntas de destornillador para sujetadores a prueba de manipulación. Juego de puntas para destornillador GR-6 Arnold
 0000160075	4328597R1	1	Instrucciones de la herramienta

## Instructions

**NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.**

1. Estacione el vehículo en una superficie plana.
2. Cambie la transmisión a las posiciones de estacionamiento (P) o neutro (N) y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.
5. Localice y acceda al sistema PCV. Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.
6. Lleve a cabo el procedimiento, consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
7. Quite los calces de las ruedas.

## Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

## Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)