

Tool Instruction

Herramienta de liberación del conector del interruptor de ignición

4328601R1

Tool Number: J-42759



0000433163

Figura 1. J-42759 — Herramienta de liberación del conector del interruptor de ignición

Propósito

Esta herramienta esencial está diseñada para facilitar la extracción del interruptor de ignición y arranque. Esta herramienta está diseñada para liberar ambos retenedores al mismo tiempo para permitir la extracción del interruptor.

Application(s)

Vehículos 2018 International® de la serie CV™

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

Application(s) (continúa)

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección "Información de seguridad" del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000433161	J-42759	1	Herramienta de liberación del conector del interruptor de ignición
 0000160075	4328601R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Estacione el vehículo en una superficie plana.
2. Cambie la transmisión a las posiciones de estacionamiento (P) o neutro (N) y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.

Instructions (continúa)

5. Acceda al interruptor de ignición y arranque y quítelo. Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.
6. Quite los calces de las ruedas.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)