

Tool Instruction

Pasador antigiro de la columna de dirección

4328603R1

Tool Number: J-42640



0000433171

Figura 1. J-42640 — Pasador antigiro de la columna de dirección

Propósito

Esta herramienta esencial está diseñada para mantener la columna de dirección en su lugar durante el servicio.

Application(s)

Vehículos 2018 International[®] de la serie CV[™]

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad” del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.

Application(s) (continúa)

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000433169	J-42640	1	Pasador antigiro de la columna de dirección
 0000160075	4328603R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Estacione el vehículo en una superficie plana con las ruedas rectas.
2. Cambie la transmisión a las posiciones de estacionamiento (P) o neutro (N) y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.
5. Asegure la columna de dirección en su lugar utilizando el pasador antigiro de la columna de dirección. Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.
6. Realice los procedimientos de servicio deseados.

Instructions (continúa)

7. Quite el pasador antigiro de la columna de dirección. Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.
8. Quite los calces de las ruedas.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)