

Tool Instruction

Extractor del sello de aceite trasero del cigüeñal

4328641R1

Tool Number: J-44641



0000434241

Figura 1. J-44641 — Extractor del sello de aceite trasero del cigüeñal

Propósito

Herramienta esencial utilizada para quitar el sello de aceite trasero del cigüeñal.

NOTA: El ensamble de placa y tornillo de esta herramienta también se utiliza con el extractor del sello de aceite delantero del cigüeñal (J-44544).

Application(s)

Motor 2018 International[®] 6.6

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

Application(s) (continúa)



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad” del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.





ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000434243</p>	J-44641	1	Extractor del sello de aceite trasero del cigüeñal
 <p>0000160075</p>	4328641	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Estacione el vehículo en una superficie plana.
2. Cambie la transmisión a las posiciones de estacionamiento (P) o neutro (N) y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.
5. Acceda al sello de aceite trasero del cigüeñal y quítelo. Deseche el sello. Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.
6. Instale un nuevo sello de aceite trasero del cigüeñal y complete el procedimiento de servicio tal como se indica en el Manual de servicio apropiado.
7. Quite los calces de las ruedas.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)