











Tool Instruction

Apéndice – Etiqueta de la tapa / Herramienta de liberación del terminal

4328650R1

Tool Number: 0000360981R4 / 408575

NAVISTAR® Medium Duty Engine Electrical Harness Repair Kit			Drawer B
 <p>TXT126870162 (2ea) Use Pigtail TXT126870165 Tool 49304, 49305 and Pin Sizing Tool TXT126870176</p>	 <p>TXT126870146 (2ea) AC Resistor Connector Assembly Includes Mating Connector TXT126870235 and Lock Use Pigtail TXT126870226 and Tool 408575</p>	 <p>TXT126870156 (2ea) Use Pigtail TXT126870179/259 Tool 49304, 49305 and Pin Sizing Tool TXT126870175</p>	 <p>TXT126870163 (2ea) Use Pigtail TXT126870168 with Terminal Release Tools 49304, 49305 and Pin Sizing Tool TXT126870176</p>
 <p>TXT126870151 (2ea) Use Pigtail TXT126870166 with Terminal Release Tools 49304, 49305 and Pin Sizing Tool TXT126870176</p>	 <p>TXT126870161 (2ea) Use Pigtail TXT126870172 with Terminal Release Tools 49304 and Pin Sizing Tool TXT126870176</p>	 <p>TERMINAL TOOLS</p>	
		 <p>TXT126870177 (4ea) (Comes as assembly) Use Pin Sizing Tool TXT126870173</p>	
 <p>TXT126870174 Loom Splitter</p>		 <p>TXT126870176 (.025) TXT126870175 (.032) TXT126870173 (.040) Pin Sizing Probe Adapters</p>	
<p>Missing a manual? Reprint a manual from iKnow</p>		<p>To reorder please navigate to: Service Portal>Service Reference>Service Tools Ordering & Support>Tool Catalog</p>	



0000434579

Figura 1. 0000360981R4 - Etiqueta de la tapa / 408575 – Herramienta de liberación del terminal

Propósito

Actualice el kit de reparación de arneses eléctricos de capacidad media existente con la nueva etiqueta de la tapa y herramienta de liberación del terminal.

Application(s)

Motor 2018 International® 6.6



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad” del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.






ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000434578</p>	0000360981R4	1	Etiqueta de la tapa
 <p>0000434580</p>	408575	1	Herramienta para desmontaje de terminales
 <p>0000160075</p>	4328650R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Localice el kit de reparación de arneses eléctricos de capacidad media (N/P ITWX4048).
2. Abra el cajón B.
3. Reemplace la etiqueta de la tapa existente con la etiqueta de la tapa nueva (N/P 0000360981R4) suministrada en el envío actual.
4. Coloque la herramienta de liberación del terminal (N/P 408575) suministrada en el envío actual en el bolsillo "Herramienta del terminal" del cajón B.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)