

Tool Instruction Kit de herramientas de revisión de transmisión 2 Eaton® Endurant™

4328755R1

Tool Number: RR2013TR



0000464425

Figura 1. RR2013TR – Kit de herramientas de revisión de transmisión 2 Eaton® Endurant™

Propósito

Kit de herramientas para la extracción e instalación del sincronizador de rango, el cojinete de salida, el conjunto del eje de salida planetaria y la carcasa trasera a la carcasa principal.

Application(s)

Vehículos de las series International® LT®, RH™ y LoneStar® equipados con transmisión Eaton® Endurant™
Pueden aplicar aplicaciones de vehículos adicionales



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de Seguridad” del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, estacione el vehículo sobre una superficie plana y sólida, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale calces en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en cualquier dirección.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, antes de usarla inspeccione la herramienta para detectar desgaste y daños. Reemplace todo componente desgastado o dañado según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000464426</p>	RR1089TR	1	Herramienta de desinstalación e instalación del cojinete de salida
 <p>0000464427</p>	RR1090TR	1	Pasadores de alineación de la carcasa trasera (incluye dos pasadores)

Tool Contents (continúa)

Tabla 1. (continúa)

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000464428	RR1091TR	1	Pasadores de alineación de la placa de reacción (incluye dos pasadores)
 0000160075	4328755R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

1. Consulte el manual de servicio Eaton® apropiado para obtener instrucciones detalladas.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso iKNow de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)