

## Tool Instruction

### Kit de herramientas para la liberación de la tubería de aire

4328882R1

Tool Number: 13-352-01



0000478448

Figura 1. Kit de herramientas para la liberación de la tubería de aire

### Propósito

Liberar la tubería de aire de los conectores especiales.

### Application(s)

Transmisión International® T14, otras aplicaciones pueden aplicar

## Application(s) (continúa)



**GOVERNMENT REGULATION:** Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de Seguridad” del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, estacione el vehículo sobre una superficie plana y sólida, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale calces en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en cualquier dirección.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, antes de usarla inspeccione la herramienta para detectar desgaste y daños. Reemplace todo componente desgastado o dañado según sea necesario.

## Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000478449	13-352-01	1	Kit de herramientas para la liberación de la tubería de aire
 0000160075	4328882R1	1	Instrucciones de la herramienta

## Instructions

**NOTA:** Consulte Service PortalSM de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.

## **Instalación de la herramienta**

1. Utilice la herramienta del tamaño adecuado para retirar la tubería de aire del racor.

## **Cuidado y mantenimiento**

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes.
- Reemplace cualquier componente dañado.

## **Información de contacto**

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Enviar un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio.
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito).