

## Tool Instruction Llave del interruptor del freno

4328911R1

---

Tool Number: 04-847-01



0000479957

Figura 1. 04-847-01 Llave del interruptor del freno

### Propósito

Herramienta esencial utilizada para asegurar el adaptador en T de la tubería de freno durante la extracción e instalación del interruptor de freno.

### Application(s)

IC Bus® serie CE, International® serie MV™, International® serie 4300

## Application(s) (continúa)



**GOVERNMENT REGULATION:** Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección Información de Seguridad del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, estacione el vehículo sobre una superficie plana y sólida, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale calces en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en cualquier dirección.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, antes de usarla inspeccione la herramienta para detectar desgaste y daños. Reemplace todo componente desgastado o dañado según sea necesario.

## Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000479958</p>	04-847-01	1	Llave del interruptor del freno
 <p>0000160075</p>	4328911R1	1	Instrucciones de la herramienta

## Instructions

1. Consulte las revisiones de seguridad 23517 y 23518 para obtener instrucciones detalladas.

## **Cuidado y mantenimiento**

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

## **Información de contacto**

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de asistencia para herramientas de mantenimiento de Navistar:

- Envíe un archivo de caso iKNow de herramientas de mantenimiento.
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)