

## Tool Instruction

### Mise à jour de la trousse de détection de fuites dans la recirculation du gaz d'échappement (RGE)

4328199R1

Tool Number: 12-892-02 UPD



0000063204

**Figure 1. Mise à jour de la trousse de détection de fuites dans la recirculation du gaz d'échappement (RGE) – 12-892-02 UPD.**

## Fonction




Instructions pour mettre à jour la trousse de détection de fuites KL20060NAV au dernier niveau 12-892-02, y compris des outils pour les moteurs N13.

## Application(s)





Moteurs N13

## Tool Contents

Table 1

Image	Numéro d'outil	Qté	Description
 <p>0000106379</p>	12-892-02	1	Garniture en mousse de remplacement
 <p>0000063213</p>	12-892-02-01	1	Grande plaque - Détection de fuites
 <p>0000063212</p>	12-892-02-02	1	Raccord rapide

## Tool Contents (cont.)

Image	Numéro d'outil	Qté	Description
 <p>0000063211</p>	12-892-02-03	1	Bouchon de trou
 <p>0000107046</p>	12-892-02-04	1	Étiquette intérieure de remplacement
 <p>0000106380</p>	12-892-02-05	1	Étiquette extérieure de remplacement
 <p>0000160075</p>	4328199R1	1	Fiche d'instructions

## Instructions

### Mise à jour du KL20060NAV avec la trousse de dernier niveau 12-892-02

1. Jeter les instructions de l'outil original fournies avec 4328040R1.
2. Retirer tous les outils de la trousse KL20060NAV.
3. Jeter la grande plaque KL20060-4 - Détection de fuites

## Instructions (cont.)

4. Retirer la garniture en mousse du KL20060NAV et la jeter.
5. Installer la garniture en mousse de remplacement 12-892-02.



0000063204

**Figure 2. Configuration de l'outil 12-892-02 UPD**

6. Replacer les autres outils – 12-892-02-01 Grande plaque, 12-892-02-02 Raccord rapide et 12-892-02-03 Bouchon de trou – dans la garniture en mousse de remplacement 12-892-02 comme illustré (Figure 2).
7. Enlever l'étiquette à l'intérieur de la mallette.
8. Placer l'étiquette intérieure de remplacement à l'intérieur de la mallette.
9. Enlever l'étiquette à l'extérieur de la mallette.
10. Placer l'étiquette extérieure de remplacement à l'extérieur de la mallette.
11. Placer les instructions de l'outil de remplacement 4328040R2.
12. Ranger la trousse 12-892-02 jusqu'à sa prochaine utilisation.

## Coordonnées

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou que vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations, des commentaires ou que vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez communiquer avec :

Centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center)

- Téléphone : 800-365-0088 (sans frais) ou 630-985-4171
- Soumettre un dossier d'outil d'entretien iKNow