

Tool Instruction

Mise à niveau de la trousse de réparation du faisceau de câblage électrique pour moteur de gamme poids lourds

4328500R1

Tool Number: TXT126870362, TXT126870363, TXT126870364



0000415153

Figure 1. Mise à niveau de la trousse de réparation des faisceaux de fils de moteurs de grosse cylindrée

Fonction

Il s'agit d'une mise à jour de la trousse de réparation des faisceaux de fils de moteurs de grosse cylindrée TXT1268702-1. Cette trousse de mise à niveau comprend les connecteurs pour les véhicules Navistar® munis d'un moteur International® A26 2017.

Application(s)

2017 International® A26

Application(s) (cont.)

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 <p>0000415159</p>	TXT126870362	1	Connecteur électrique (y compris l'étiquette)
 <p>0000415161</p>	TXT126870363	1	Connecteur électrique (y compris l'étiquette)
 <p>0000415157</p>	TXT126870364	1	Connecteur électrique (y compris l'étiquette)
 <p>0000160075</p>	4328500R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions




0000415155

Figure 2. Emplacement dans le tiroir F

1. Tiroir F

1. Localisez l'armoire à outil marquée TXT1268702-1.
2. Localisez et ouvrez le tiroir F (figure 2, élément 1).

Instructions (cont.)



0000415154

Figure 3. Emplacements des étiquettes du connecteur

1. Étiquette TXT126870362
 2. Étiquette TXT126870363
 3. Étiquette TXT126870364
3. Placez l'étiquette TXT126870362 (figure 3, élément 1) par-dessus l'étiquette existante, puis insérez le connecteur dans cavité correspondante.
 4. Placez l'étiquette TXT126870363 (figure 3, élément 2) par-dessus l'étiquette existante, puis insérez le connecteur dans cavité correspondante.
 5. Placez l'étiquette TXT126870364 (figure 3, élément 3) par-dessus l'étiquette existante, puis insérez le connecteur dans cavité correspondante.
 6. Refermez le tiroir F.

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le Navistar Service Tool Support Center :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).