

Tool Instruction Outil de réglage de frein de stationnement

4328511R1

Tool Number: 04-429-01



0000418888

Fonction

Utilisé conjointement avec le tendeur du frein de stationnement du véhicule pour régler l'assemblage du ressort intermédiaire du câble de frein de stationnement.

Application(s)

Véhicules équipés du système de freinage SmartTrac™

Application(s) (cont.)

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

Tool Contents

Table 1

| Image | Numéro de l'outil | Qté | Description |
|---|-------------------|-----|--|
|  0000418889 | 04-429-01 | 1 | Outil de réglage de frein de stationnement |
|  0000160075 | 4328511 | 1 | Mode d'emploi de l'outil |

Instructions

1. Stationnez le véhicule sur une surface horizontale.
2. Placez le levier de vitesse à la position stationnement [P] ou point mort [N]
3. Placez des cales aux roues.
4. Reportez-vous au manuel d'entretien approprié pour des instructions détaillées sur réglage de frein de stationnement.
5. Retirez les cales bloquant les roues.

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le Navistar Service Tool Support Center :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).