

Tool Instruction

Trousse de rinçage du circuit de climatisation

4328555R1

Tool Number: 19-000-03M



0000430289

Figure 1. Contenu de la trousse de rinçage du circuit de climatisation 19-000-03M

Fonction

Cette trousse comprend des adaptateurs de rinçage utilisables avec le nouveau modèle d'évaporateur et les joints de soupape TXV des systèmes de climatisation des véhicules International[®] séries HV[™], séries MV[™] et séries TC[™]. Ces adaptateurs sont conçus pour être utilisés conjointement avec les trousse de rinçage du circuit de climatisation 19-000-01 et 19-000-02.

Application(s)

International® séries HV™, séries MV™ et séries TC™

Des applications moteur/véhicule supplémentaires peuvent s'appliquer.



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000415071	19-094-03	1	Outil adaptateur pour évaporateur
 0000415069	19-632-03	1	Outil de boucle de conduit

Tool Contents (cont.)

Table 1. (cont.)

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000415068	19-000-03-01	1	Mallette garnie de mousse
 0000160075	4328555R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions

1. Stationnez le véhicule sur une surface horizontale.
2. Placez le levier de vitesses en position de stationnement [P] ou au point mort [N] et serrez le frein de stationnement.
3. Placez des cales aux roues.
4. Effectuez un rinçage du système de chauffage, ventilation et climatisation. Pour les procédures d'entretien complètes, reportez-vous au manuel d'atelier correspondant.
5. Retirez les cales bloquant les roues.

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Examinez tous les raccords pour vous assurer que leurs orifices et leurs conduites sont propres
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).