

## Tool Instruction Faisceau de dérivation


4328561R1

Tool Number: 15-134-01



0000431221

Figure 1. 15-134-01 Faisceau de dérivation



0000431328

### Fonction

Outil indispensable utilisé pour tester et diagnostique la soupape de purge et d'évent.

## Application(s)

Moteur PSI 8.8L

Des applications moteur/véhicule supplémentaires peuvent s'appliquer

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

## Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000431222	15-134-01	1	Faisceau de dérivation
 0000160075	4328561R1	1	Mode d'emploi de l'outil

## Instructions

**REMARQUE:** Veuillez consulter le portail d'entretien International® Service Portal™ au sujet d'éventuelles révisions de ce document.

1. Reportez-vous au manuel d'atelier ou au manuel de diagnostic approprié pour des instructions détaillées.

## **Coordonnées et ressources**

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).