

Tool Instruction Faisceau de l'adaptateur du boîtier d'interrupteur à trois positions

4328652R1

Tool Number: 15-127-01-02



0000434870

Figure 1. 15-127-01-02 – Faisceau de l'adaptateur du boîtier d'interrupteur à trois positions

Fonction

Le Faisceau de l'adaptateur du boîtier d'interrupteur à trois positions est un outil essentiel pour adapter l'Outil Boîtier d'interrupteur à trois positions (3-Switch Box) (N/P : 15-127-01) permettant au technicien de se connecter à la pompe à carburant, aux solénoïdes de retour ou d'alimentation et à la pompe de vidange auxiliaire.

Application(s)

Moteur propane 2019 PSI 8.8L

Ce produit peut être utilisé pour d'autres véhicules ou d'autres moteurs

Application(s) (cont.)



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou éliminez les liquides du moteur, filtres et autres matières contaminées conformément aux réglementations nationales et fédérales applicables.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, veuillez lire toutes les instructions de sécurité dans la section "Informations sur la sécurité" du *Manuel d'entretien du moteur* ou du *Manuel de diagnostic du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou mortelles, gardez le véhicule sur une surface horizontale rigide, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans l'une ou l'autre direction.





AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées si nécessaire.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 <p>0000434871</p>	15-127-01-02	1	Faisceau de l'adaptateur du boîtier d'interrupteur à trois positions
 <p>0000160075</p>	4328652R1	1	Instructions d'utilisation de l'outil

Instructions



0000434869

Figure 2. Connexion du faisceau de câbles

1. Boîtier d'interrupteur à trois positions (N/P : 15-127-01)
2. Faisceau de l'adaptateur du boîtier d'interrupteur à trois positions (N/P : 15-127-01-02)
3. Point de raccordement

REMARQUE: Veuillez consulter le portail International® Service PortalSM au sujet d'éventuelles révisions de ce document.

1. Connectez le faisceau de l'adaptateur du boîtier d'interrupteur à trois positions (Figure 2, élément 2) au boîtier d'interrupteur à trois positions (Figure 2, élément 1) en utilisant le point de raccordement (Figure 2, élément 3).
2. Reportez-vous au Manuel d'entretien ou au Manuel de diagnostic approprié pour des instructions détaillées.

Précautions et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Informations de contact

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des questions, des problèmes ou des observations à formuler, veuillez contacter le Centre de support technique pour les outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Envoyez un Dossier de cas iKNow concernant un outil d'entretien (Service Tool iKNow Case File).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (numéro gratuit).