

Tool Instruction

Trousse d'entretien/réparation de boîte de transfert

4328708R1

Tool Number: 13-191-01



0000462892

Figure 1. 13-191-01 – Trousse d'entretien/réparation de boîte de transfert

Fonction

Outils essentiels utilisés pour l'entretien/la réparation d'une boîte de transfert.

Application(s)

Série International^{MD} CV^{MC}



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures graves ou mortelles ou des dommages matériels, veuillez lire toutes les instructions de sécurité figurant dans la section « Consignes de sécurité » du *Manuel d'entretien du moteur* ou du *Guide des diagnostics du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures graves ou mortelles ou des dommages matériels, garez le véhicule sur une surface horizontale rigide, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures corporelles ou mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures graves ou mortelles ou des dommages matériels, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dégradation. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées si nécessaire.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000462886	13-191-01-01	1	Outil de bague de réglage du roulement de sortie arrière
 0000462887	13-191-01-02	1	Outil de bague de réglage du roulement de sortie avant / poulie de tension

Tool Contents (cont.)

Table 1. (cont.)

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 <p>0000462888</p>	13-191-01-03	1	Outil de bague de réglage du roulement d'entrée
 <p>0000462889</p>	13-191-01-04	1	Outil de retrait du roulement d'entrée
 <p>0000462890</p>	13-191-01-05	1	Trousse d'entretien/réparation de boîte de transfert Coffret de transport avec étiquette
 <p>0000160075</p>	4328708R1	1	Instructions d'utilisation de l'outil

Instructions

1. Reportez-vous au Manuel d'entretien approprié pour des instructions détaillées.

Précautions et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de remplacement, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des

Coordonnées (cont.)

questions, des problèmes ou des observations à formuler, veuillez contacter le Centre d'assistance des outils d'entretien/réparation de Navistar :

- Envoyez un Dossier de cas iKNow concernant un outil d'entretien (Service Tool iKNow Case File).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).