

## Tool Instruction Kit MDI 2

4328606R1

Tool Number: EL-52100



0000433645

Figura 1. EL-52100 — Kit MDI 2

### Propósito

La Interfaz de Diagnóstico Múltiple 2 (MDI 2) se utiliza para facilitar el diagnóstico y reparación de componentes y sistemas eléctricos. La MDI 2 está diseñada para conectar el vehículo a un PC el cual a su vez funciona a través del MDI 2 para la transferencia de datos y reprogramación de módulos.

### Application(s)

Vehículos 2018 International® de la serie CV™

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

## Application(s) (continúa)

**!** **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad” del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.

**!** **ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

**!** **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

**!** **ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

## Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000433646</p>	N/A	1	Ensamble de la MDI 2
 <p>0000433587</p>	EL-52100-1	1	Cable DLC de la MDI 2
 <p>0000433589</p>	EL-52100-2	1	Cable USB de la MDI 2

## Tool Contents (continúa)

Tabla 1. (continúa)

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000433588	EL-52100-3	1	Cable Ethernet CAT5E de la MDI 2
 0000433590	EL-52100-4	2	Unidad Wi-Fi PTP de la MDI 2 (dongle)
 0000160075	4328606R1	1	Instrucciones de la herramienta

## Instructions

**NOTA:** Consulte Service Portal<sup>SM</sup> de International<sup>®</sup> con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.

## Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

## Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)