


Tool Instruction

Herramienta de alineación de la bomba

4328781R1

Tool Number: 12-454-10



0000467639

Figura 1. 12-454-10 Herramienta de alineación de la bomba

Propósito

Herramienta esencial utilizada para alinear y sostener la bomba de combustible de alta presión (HPFP, por sus siglas en inglés) en su ubicación durante la extracción e instalación.

Application(s)

Motor 2021 International® A26

Application(s) (continúa)

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección Información de Seguridad del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.


! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, estacione el vehículo sobre una superficie plana y sólida, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale calces en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en cualquier dirección.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, antes de usarla inspeccione la herramienta para detectar desgaste y daños. Reemplace todo componente desgastado o dañado según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000467649	12-454-10	1	Herramienta de alineación de la bomba
 0000160075	4328781R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

IMPORTANT: Please reference International® Service PortalSM regarding any possible revisions to this document.

1. Consulte el manual de servicio / diagnóstico apropiado para obtener instrucciones detalladas.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso iKNow de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)